

# らくらく導入ガイド

CG-WLBARAG2-P / CG-WLBARAG2-U / CG-WLBARAG2

＜お願い＞本書は本製品でインターネットに接続するまでの手順を紹介しています。本書と付属の「Q & A」を合わせてご覧になり、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。設定に使用するパソコンがWindows XP/2000の場合は「コンピュータの管理者」又は「Administrator」権限のユーザ名でログインしてください。本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なる場合があります。

商品各部の名称

■親機 (CG-WLBARAG2)

＜前面上部＞

無線11a LED (橙)

電源LED (緑)

LAN 100M LED (橙)

WAN 100M LED (橙)

無線11g/b LED (緑)

ステータスLED (緑)

LAN通信状態LED (緑)

WAN通信状態LED (緑)

＜背面＞

アンテナ (SMAコネクタ)

初期化スイッチ

WANポート

LANポート

DCジャック

■子機 (CG-WLCB54AG2)

Power LED (緑)

Link LED (緑)

■子機 (CG-WLUSB2AGST)

Act LED (緑)

Link LED (緑)

USBプラグ

キャップ

## 1 回線契約とプロバイダを確認しよう

- 1 事前に回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が  
開通している事をご確認ください。
- 2 契約時にいただくか、もしくは送付されてきた、接続情報の書類を  
お手元にご用意ください。

## 2 箱の中から設定に必要なものを取り出そう

A

＜親機単体モデル＞  
CG-WLBARAG2

B

＜子機カードセット＞  
CG-WLBARAG2-P  
(CG-WLBARAG2+CG-WLCB54AG2)

C

＜子機USBセット＞  
CG-WLBARAG2-U  
(CG-WLBARAG2+CG-WLUSB2AGST)

A B C 共通

□親機 (WLBARAG2)

□スタンド

□単体ルータ接続ソフト

□ACアダプタ

□Q & A (同梱の冊子)

□LANケーブル

□らくらく導入ガイド (本書)

B の場合

□子機 (WLCB54AG2)

□ユーティリティディスク

C の場合

□延長用USBケーブル (必要な場合)

または

□子機 (WLUSB2AGST)

□ユーティリティディスク

## 3 親機 (WLBARAG2) を接続して電源を入れよう

事前にモデムとパソコンの電源を切った状態で行ってください。

1 本体にスタンドを取り付けます。

注1 本商品をお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30分ほどたってから接続してください。

注2 ここで、有線でお使いになるパソコンがある場合のみ、WLBARAG2のLANポートの1~4のいずれかと、パソコンを接続します。

3 親機にACアダプタを接続します。

2 LANケーブルを、WLBARAG2のWANポートとモデムのLANポートに接続します。  
ルータをブリッジとしてお使いになる場合は「Q & A」の11ページをご覧ください、本商品をアクセスポイントとしてご使用ください。

4 モデム→ルータ→パソコンの順に電源を入れます。

5 前面の電源LEDが点灯していることを確認します。

## 4 B C をお使いの方は… 子機 (WLCB54AG2 / WLUSB2AGST) を使えるようにしよう

A (親機単体モデル) をお使いの方は→この下の 5 へお進みください。

無線LAN内蔵パソコンをお使いの方は→裏面の 6b へお進みください。

注意 子機は手順 3 が終わるまでパソコンに取り付けしないでください。

1 ユーティリティディスクを、パソコンのCD-ROMドライブに入れます。  
※アクティブコンテンツに関する注意文が表示された場合には「はい」をクリックしてください。

2 自動的に次の画面が表示されるので、「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。

注意 次からはWindows XP/2000の場合の手順となります。Windows Me/98SEの場合は、下記の画面にて該当する方をクリックして表示される画面にそって進み、終了後、本書裏面の「6b」へお進みください。

coregaホームページ

無線LANソフトウェアインストール

Windows XPまたはWindows 2000の場合

Windows Meインストール手順

Windows Meの場合

Windows 98SEインストール手順

Windows 98SEの場合

3 「インストールのご注意」をご覧くださいの上、もう一度「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。

4 お使いの環境により表示される画面が異なります。環境に合わせてお進みください。  
●Windows XP SP2の場合  
「実行」→「実行する」の順にクリックします。  
●Windows XP SP1の場合  
「開く」をクリックします。  
●Windows 2000の場合  
「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して「OK」をクリックします。  
※Internet Explorer 6.0の場合は「開く」をクリックします。

5 6の画面が表示されるまで、全て「次へ」をクリックします。

6 次のような警告の画面が表示されますが、「続行」または「はい」をクリックします。

＜Windows XPの場合＞

クリック!

＜Windows 2000の場合＞

クリック!

7 「InstallShieldウィザードの完了」の画面が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックし「完了」をクリックして、パソコンを再起動します。

8 再起動完了後、CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出します。

9 ここで、パソコンのPCカードスロット、またはUSBポートに無線LAN子機を取り付けます。  
※Windows 2000の場合は 11 へ進みます。

10 ドライバのインストールが始まり「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。  
●Windows XP SP2の場合  
「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックします。次の画面で「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し「次へ」をクリックします。  
●Windows XP SP1/2000の場合  
「次へ」をクリックします。

11 お使いの環境によって、次のような警告の画面が表示されますが、「続行」または「はい」をクリックし、「完了」をクリックします。  
※子機がWLUSB2AGSTで、Windows XPの場合は、10 ~ 11 の手順をもう一度繰り返します。

＜Windows XPの場合＞

クリック!

＜Windows 2000の場合＞

クリック!

12 パソコンを再起動します。  
(Windows XPの場合は「完了」をクリックして再起動してください。)

## 5 お使いのパソコン・子機の環境を確認しよう

「JumpStart」とは…無線LAN設定 及び 高セキュリティ設定が簡単にできる設定技術です。

対応機種

- 子機カード：CG-WLCB54AG2 (セット品 B)
- 子機USB：CG-WLUSB2AGST (セット品 C)
- 子機PCボード：CG-WLPCI54AG2

※2005年10月現在

パソコン1台のみ	使用しているOSがWindows XP または 2000で、子機がJumpStartに対応している	6aへ
パソコン2台以上	使用しているOSが全てWindows XPで、子機が全てJumpStartに対応している 使用しているOSが全てWindows 2000で、子機が全てJumpStartに対応している 使用しているOSが全てWindows XPと2000の混在で、子機が全てJumpStartに対応している	

パソコン1台のみ	無線LAN内蔵のパソコンを使用している 子機がJumpStart非対応商品(他社製無線LAN子機など)である OSがWindows XP/2000以外である	6bへ
パソコン2台以上	使用しているパソコンの中に、無線LAN内蔵のパソコンがある 子機の中にJumpStart非対応商品(他社製無線LAN子機など)がある OSがWindows XP/2000以外のものがある	



